



Фильтр питания «ФП-0,3»

Руководство по эксплуатации
НШЕК.468243.004РЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Фильтр питания ФП-0,3 НШЕК.468243.004 (далее по тексту «фильтр») предназначен для защиты электронных устройств от электромагнитных помех по сети 220 В 50Гц.

1.2 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	220 В 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	0,3 А
Габариты, не более	55x32x32 мм




Рис.1. Внешний вид фильтра питания.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фильтр питания НШЕК.468243.004	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации НШЕК.4682431.004РЭ	1 шт.
Винт В.М4-6gx18.36.016ГОСТ 17473-80	1 шт.
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70	1 шт.
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78	2 шт.
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1 шт.

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно ПУЭ.

4.1 Фильтр включается между потребителем и питающей сетью. Для крепления в удобном месте используется отверстие 5мм.

4.2 ФП подключается к цепям питания 220 В 50 Гц контакты 1,3 разъема ХТ1), напряжение питания снимается с контактов 1,3 разъема ХТ2.



Фильтр питания «ФП-0,3»

Руководство по эксплуатации
НШЕК.468243.004РЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Фильтр питания ФП-0,3 НШЕК.468243.004 (далее по тексту «фильтр») предназначен для защиты электронных устройств от электромагнитных помех по сети 220 В 50Гц.

1.2 Условия эксплуатации, хранения и транспортирования - УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	220 В 50 Гц
Максимальный ток нагрузки	0,3 А
Габариты, не более	55x32x32 мм




Рис.1. Внешний вид фильтра питания.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фильтр питания НШЕК.468243.004	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации НШЕК.4682431.004РЭ	1 шт.
Винт В.М4-6gx18.36.016ГОСТ 17473-80	1 шт.
Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70	1 шт.
Шайба 4.04.013 ГОСТ 10450-78	2 шт.
Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1 шт.

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно ПУЭ.

4.1 Фильтр включается между потребителем и питающей сетью. Для крепления в удобном месте используется отверстие 5мм.

4.2 ФП подключается к цепям питания 220 В 50 Гц контакты 1,3 разъема ХТ1), напряжение питания снимается с контактов 1,3 разъема ХТ2.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Не требует технического обслуживания.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве».

6.2 Гарантийный срок эксплуатации фильтра – 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска.

6.3 Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт фильтра в течение вышеуказанного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4 При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы фильтра не принимаются.

6.5 Ремонт фильтра может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Фильтр питания соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролер ОТК _____

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа в работе фильтра в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности, устройство и руководство направить в адрес предприятия–изготовителя:

390011, г. Рязань, а/я 91.

тел./факс (4912) 24-16-05, 45-83-44

e-mail: info@lift-neiron.ru

сайт: www.lift-neiron.ru

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 По окончании срока эксплуатации фильтр подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку на радиоэлементы (диоды, сопротивления и т.д.). При утилизации не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Не требует технического обслуживания.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве».

6.2 Гарантийный срок эксплуатации фильтра – 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня выпуска.

6.3 Изготовитель гарантирует безвозмездный ремонт фильтра в течение вышеуказанного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4 При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы фильтра не принимаются.

6.5 Ремонт фильтра может производиться только в аттестованных ООО «Нейрон» представительствах.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Фильтр питания соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Контролер ОТК _____

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 В случае отказа в работе фильтра в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности, устройство и руководство направить в адрес предприятия–изготовителя:

390011, г. Рязань, а/я 91.

тел./факс (4912) 24-16-05, 45-83-44

e-mail: info@lift-neiron.ru

сайт: www.lift-neiron.ru

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 По окончании срока эксплуатации фильтр подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку на радиоэлементы (диоды, сопротивления и т.д.). При утилизации не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.